

## Brandrutin/Utrymningsplan

### Inledning

STILs/ILIs lokaler består av två brandceller. En brandcell är ett röktätt utrymme med brandhårdiga väggar, golv och tak. En brandcell står emot brand i minst en timme. Räddningstjänsten är på plats inom 10 minuter efter larm.

I STILs/ILIs lokaler består den ena brandcellen av de tre konferensrummen; Havet, Horisonten och Stranden (brandcell Konferens). Den andra brandcellen består av resten av STILs/ILIs lokaler (brandcell Kontor).

Mellan brandcell Kontor och brandcell Konferens finns en ståldörr. Den avgränsar brandcellerna och ska hållas stängd vid brand. Den får inte blockeras.

Trapphuset vid hissarna är också en brandcell (brandcell Trapphus). Räddningstjänsten föreslår att personer som inte kan använda trappor stannar i en brandcell för att invänta Räddningstjänstens hjälp med utrymning.

- Brand i fastigheten (men inte i STILs/ILIs lokaler)
- Fastighetens brandlarm går. Alla som finns i STILs/ILIs lokaler samlas i brandcell Konferens.
- Två personer går runt i STILs/ILIs lokaler för att se om någon finns kvar och om det brinner någonstans hos oss.
- En person ringer 112. (Den som ringer ska upplysa om att det finns x antal rullstolsburna personer i STILs/ILIs lokaler).
- En person prickar av närvarande i namnlistan. (Namnlista sitter på väggen bredvid nödutgången i brandcell Konferens och väggen bredvid entrédörren i brandcell Kontor). Ta med namnlistan vid utrymning.
- En person utses att möta upp Räddningstjänsten och informera om att det finns x antal rullstolsburna personer i STILs/ILIs lokaler. (Ta med mobiltelefon).
- Påbörja utrymning som sker via nödutgång och brandtrappa från brandcell Konferens.
- Personer som inte kan ta sig nerför trappor kan stanna i brandcell Konferens och invänta Räddningstjänsten. Utrymning sker sedan via fönster och stegbil.

- Återsamlingsplatsen är på parkeringen vid Munkforsplan, husets baksida. (Utgång från plan 5 )
- Bocka av närvarande i namnlistan.

### **Brand i STILs/ILIs lokaler**

#### **Rädda - Larma - Släck - Utrym**

**Rädda** alla som är i fara och varna/uppmärksamma flera personer på att det brinner genom att trycka på larmknappen (om inte larmet redan gått) som sitter bredvid nödutgången i brandcell Konferens.

Två personer går runt och varnar alla som finns i STILs/ILIs lokaler. Alla samlas i närmaste brandcell där det inte brinner (Brandcell Konferens, Kontor eller Trapphus). En person prickar av närvarande i namnlistan. (Namnlista sitter på väggen bredvid nödutgången i brandcell Konferens och en sitter på väggen bredvid entrédörren i brandcell Kontor). Ta med namnlistan vid utrymning.

**Larma** per telefon: Ring 112. Meddela vem som ringer, vad som har inträffat och om det finns skadade eller instängda personer i lokalerna. (Den som ringer ska upplysa om att det finns x antal rullstolsburna personer i STILs/ILIs lokaler).

En person utses att möta upp Räddningstjänsten och informera om att det finns x antal rullstolsburna personer i STILs/ILIs lokaler. (Ta med mobiltelefon).

**Släck** om det bedöms som möjligt utan risk. Brandredskap finns utplacerade på fyra olika ställen i lokalerna.

**Utrym** snarast via närmaste utrymningsväg. Det finns tillgång till två utrymningsvägar, den ena via entrédörren och trapphuset och den andra via nödutgången och brandtrappa från brandcell Konferens. Undvik att passera rökfyllda lokaler. Hiss ska inte användas vid utrymning. Personer som inte kan ta sig nerför trapporna kan stanna i brandcell där det inte brinner och invänta Räddningstjänsten. Utrymning sker sedan via fönster och stegbil eller annat sätt som Räddningstjänsten anser säkert.

Återsamlingsplats är på parkeringen vid Munkforsplan, husets baksida mot tunnelbanan. (Utgång från plan 5)

Bocka av närvarande i namnlistan.